ESE317-2024 地理信息系统与遥感应用

Lab 12 Spectral Indices


Requirements

提交作业内容如下:


- 1. 提交 1997 年、2011 年两期珠三角地区 water、built-up 和 vegetation 三类 地物分类地图;
- 2. 对比 1997 年和 2011 珠三角地区 water、built-up 和 vegetation 三类地物 所占比例变化。

Step1. Radiometric Calibration


1. 打 开 ENVI , 按 F4 打 开 Data Manager , 打 开 "LT05_L1TP_122044_19970829_20161230_01_T1_MTL.txt",加载 741 波段:



2. 在 toolbox 中搜素 Radiometric Calibration,点击该工具,在打开的窗口中选择输入文件:




3. 点击 OK 后,弹出下图窗口,在 Calibration Type 中选择 Reflectance,选择 Output Filename,之后点 OK。




4. 完成之后, ENVI 出现如下界面:

ESE317-2024 地理信息系统与遥感应用




5. 在工具条中点击 Spectral Profile,分别在水体、植被、建筑等地物上点击,可看到不同地物的 spectral curve:




Step2. Calculate NDVI


1. 在 toolbox 中搜索 Band Math, 弹出下图对话框, 首先输入公式(b1-b2)/(b1+b2), 然后点击 Add to List:



2. 点击 OK, 在弹出的对话框中, 先后选中 reflectance.dat 的 B4 和 B3 波段, 然后选择 Output Filename:




3. 计算成果后出现如下界面:



Step3. Subset data


1. 在上图左侧 Layer Manager 的 ndvi.dat 上点右键,选择 New Region Of Interest:




2. 在弹出窗口切换到 Threshold 面板,点击 Add New Threshold Rule:

ESE317-2024

地理信息系统与遥感应用




3. 在弹出窗口中选择 ndvi.dat 下的波段:




4. 点击 OK 后出现如下界面:

ESE317-2024 地理信息系统与遥感应用




5. 在上图的 Min Value 中输入-0.99, Max Value 中输入 0:




6. 点击上图左下角的 Preview, 出现如下效果图:

ESE317-2024 地理信息系统与遥感应用




7. 点击 OK,在下图界面中的 ROI Name 中输入 ROI water:




8. 重复步骤 1-7,修改第 5 步骤中 Min 和 Max 分别为 0 和 0.2,并修改步骤 7 中的 ROI Name 为 ROI_developed,注意可通过修改下图中红框内颜色来表示不同的 ROI:

ESE317-2024 地理信息系统与遥感应用




9. 重复步骤 1-7, 修改第 5 步骤中 Min 和 Max 分别为 0.2 和 1,15 步骤 7 中的 ROI Name 为 ROI_vegetation:




10. 在 toolbox 中搜索 Subset Data from ROIs,在弹出对话框中选择 ROI_water, 在 Mask pixels output of ROIs 选择 yes,输出文件命名为 water_1997.dat:

ESE317-2024 地理信息系统与遥感应用




11. 点击 OK 后,显示如下效果:




12. 在 toolbox 中搜索 Edit ENVI header,在弹出对话框中点击 Add...

ESE317-2024 地理信息系统与遥感应用




13. 在弹出对话框中选择 Data Ignore Value,点击 OK:




14. 在下图对话框中移动至底部,在 Data Ignore Value 中输入 0:

ESE317-2024 地理信息系统与遥感应用




- 15. 同样步骤导出 ROI_developed 和 ROI_vegetation;
- 16. 在 Layer Manager 中的 ndvi.dat 的 Region of Interests 上点击右键, 弹出 如下图快捷菜单,点击图中红框选项;



17. 待上一步计算完成之后,显示如下界面,在 Excel 中记录下三类 ROI 的 Pixel Count:

ESE317-2024 地理信息系统与遥感应用



- 18. 由于每个 pixel 的分辨率为 30m×30m, 故每个 pixel 的面积为 900 m², 据此计算 water、developed 和 vegetation 的面积及其所占总面积的比例, 并作柱状图或饼图进行示意。
- 19. 在 ArcMAP 中打开上述三个导出的文件,并出图:

